

安裝程序短片請瀏覽：<https://www.youtube.com/watch?v=8HFahCcf27I>

CABLE DIY用戶手冊

1. 瀏覽安裝程序



2. 全新功能之使用方法(請選擇你所使用之遙控器)

Amino
型號：A139




Amino
型號：A140



全新功能之使用方法 (Amino 型號：A139)


- | | |
|------------------|------------------------|
| ① 電視開關 | ⑨ 電視AV信號源選擇 |
| ② 頻道重溫 | ⑩ 解碼器開關 |
| ③ 解碼器設定 | ⑪ (頻道重溫)倒帶、播放、暫停、快進、停止 |
| ④ 錄影設定 | ⑫ 設定鎖台 |
| ⑤ 瀏覽鍵及(瀏覽網頁)滑鼠操作 | ⑬ 瀏覽網頁 |
| ⑥ 顯示節目表 | ⑭ 設定 |
| ⑦ 音量大小 | ⑮ (瀏覽網頁)滑鼠操作滾動條上下 |
| ⑧ 消音 | ⑯ 調較頻道 |
| | ⑰ (瀏覽網頁)退格鍵 |
| | ⑱ 數字鍵盤 |
| | ⑲ (瀏覽網頁)開關瀏覽器工具欄 |

頻道重溫

1. 用戶可按遙控器上之紅色鍵 ② 以查看所有提供重溫之頻道
2. 選擇頻道後，會進入所選頻道之節目表，用戶可重溫7天內的節目
3. 用戶按遙控器上之瀏覽鍵 ⑤ 以選擇節目，按“收看”即可
4. 離開按遙控器上之“停止” ⑪
5. 重溫時電視畫面右上角會出現 

節目錄影

1. 用戶需配備指定品牌之外置硬碟方可錄影 (指定品牌為Seagate/ Western Digital/ Buffalo/ Hitachi/ Samsung)
 2. 首次使用之硬碟需先格式化，用戶按遙控器上 ④，選擇“格式化硬碟”即可
 3. 用戶可按遙控器上 ⑥ 進入節目表，再選擇所需錄影之節目。提供未來7天的節目作錄影
 4. 用戶按遙控器上之瀏覽鍵 ⑤ 以選擇節目，按“錄影”即可
 5. 用戶亦可隨時按遙控器上 ④ 查閱所有有關節目錄影資訊，包括預校錄影節目、已錄影之節目等
- 註：外置harddisk只接受500GB或以下容量

瀏覽網頁

1. 用戶可按遙控器上之藍色鍵 ⑬ 以瀏覽網頁
2. 按 ⑲ 以打開瀏覽器工具欄，選擇網址位置按“OK”以輸入新的網址。用戶可以長按合適的數字鍵輸入網址，或自行接駁無線鍵盤。完成後選擇“Go”
3. 離開瀏覽器按遙控器上之藍色鍵 ⑬

設定鎖台


1. 用戶可按遙控器上之黃色鍵 ⑫ 或“i” ⑭ 進入設定版面，再選擇設定鎖台，新增頻道密碼以鎖台
2. 用戶輸入自設的4位數字密碼，按OK，重新輸入密碼一次作確認再按OK。頻道此時已完成設定鎖台。
3. 如果用戶想取消鎖台設定，可以重覆以上動作；當系統要求用戶輸入新密碼時，留空再按OK便可解除鎖台。

全新功能之使用方法 (Amino 型號：A140)



- | | |
|--------------------|------------------------|
| ① 電視開關 | ⑨ 電視開關 |
| ② 頻道重溫 | ⑩ 設定鎖台 |
| ③ 設定 | ⑪ 瀏覽網頁 |
| ④ 瀏覽鍵 及 (瀏覽網頁)滑鼠操作 | ⑫ (頻道重溫)倒帶、播放、暫停、快進、停止 |
| ⑤ 音量大小 | ⑬ 關閉瀏覽器工具欄 |
| ⑥ 消音 | ⑭ 解碼器設定 |
| ⑦ 電視AV信號源選擇 | ⑮ 調較頻道 |
| ⑧ (瀏覽網頁)滑鼠操作滾動條上下 | ⑯ (瀏覽網頁)退格鍵 |
| | ⑰ 顯示節目表 |
| | ⑱ 數字鍵盤 |
| | ⑲ 錄影設定 |

頻道重溫

1. 用戶可按遙控器上之紅色鍵 ② 以查看所有提供重溫之頻道
2. 選擇頻道後，會進入所選頻道之節目表，用戶可重溫7天內的節目
3. 用戶按遙控器上之瀏覽鍵 ④ 以選擇節目，按“收看”即可
4. 離開按遙控器上之“停止” ⑫
5. 重溫時電視畫面右上角會出現 

節目錄影

1. 用戶需配備指定品牌之外置硬碟方可錄影 (指定品牌為Seagate/ Western Digital/ Buffalo/ Hitachi/ Samsung)
 2. 首次使用之硬碟需先格式化，用戶按遙控器上 ⑰，選擇“格式化硬碟”即可
 3. 用戶可按遙控器上 ⑰ 進入節目表，再選擇所需錄影之節目，提供未來7天的節目錄影
 4. 用戶按遙控器上之瀏覽鍵 ④ 以選擇節目，按“錄影”即可
 5. 用戶亦可隨時按遙控器上 ⑲ 查閱所有有關節目錄影資訊，包括預校錄影節目、已錄影之節目等
- 註：外置harddisk只接受500GB或以下容量

瀏覽網頁

1. 用戶可按遙控器上之藍色鍵 ⑪ 以瀏覽網頁
2. 按 ⑬ 以打開瀏覽器工具欄，選擇網址位置按“OK”以輸入新的網址。用戶可以長按合適的數字鍵輸入網址，或自行按取無線鍵盤。完成後選擇“Go”
3. 離開瀏覽器按遙控器上之藍色鍵 ⑪

設定鎖台

1. 用戶可按遙控器上之黃色鍵 ⑩ 或“Info” ③ 進入設定版面，再選擇設定鎖台，新增頻道密碼以鎖台
2. 用戶輸入自設的4位數字密碼，按OK，重新輸入密碼一次作確認再按OK，頻道此時已完成設定鎖台。
3. 如果用戶想取消鎖台設定，可以重覆以上動作；當系統要求用戶輸入新密碼時，留空再按OK便可解除鎖台。

系統更新

1. 用戶於遙控器按“Menu” ⑭
2. 根據電視機顯示選擇“Upgrade firmware”
3. 即可享用全新介面及功能