

## 「有線寬頻」Home WIFI上網服務



### WIFI設定及密碼更改

步驟1：開啟瀏覽器並輸入192.168.0.1



步驟3：首次登入後，系統會要求更改 User Name及Password



步驟2：開啟以下網頁後，輸入 cisco1作為 User Name 及Password，再按Log In



步驟4：你可在Setup 內的 Quick Setup更改設定，包括更改無線網路的SSID及 Passphrase (即密碼)、設定Security Mode (建議選用 WPA or WPA2-Personal) 等



步驟5：按Save Settings以完成設定



## 「有線寬頻」Home WiFi上網服務



### 常見問題

問題1：如何終止Home WiFi modem發出無線網路？

答案1：按Home WiFi modem正面的 ON/OFF鍵即可。每次按會改變無線信號發出狀態， WIRELESS顯示信號發出狀態，燈關表示Home WiFi modem終止發出無線網路。

問題2：如果登入"192.168.01"內的"Setup"終止無線網絡，是否需要從新登入以啟動無線網絡？可否按Home WiFi modem正面的ON/OFF鍵啟動？

答案2：無需從新登入，可按Home WiFi modem正面的ON/OFF鍵啟動無線網路。

問題3：我家中已經安裝無線路由器（b/g/n/ac標準），可否繼續連接此WiFi modem一同使用？

答案3：可以，但會建議你沿用此WiFi modem作上網及無線網絡用途。如果你想同時使用已安裝的無線路由器及WiFi modem，你需要更改無線路由器的IP地址。

問題4：我本身使用有線寬頻10M/ 50M/ 130M，升級Home WiFi modem後安裝或上網方面有沒有不同？

答案4：Home WiFi modem 內置嵌入式無線路由器，可提供無線上網。

問題5：我本身使用其他公司的寬頻服務，此WiFi modem在安裝或上網方面有沒有不同？會否影響本身的電腦設定？

答案5：Home WiFi modem 內置嵌入式無線路由器，可提供無線上網。電腦需維持設定為以DHCP 取得 IP。

問題6：如果家中有多過一部裝置連結此WiFi modem，會否影響電腦或裝置的上網表現？

答案6：與使用家用路由器大致相同。

問題7：使用Home WiFi modem有沒有特定電腦配置的要求？

答案7：網絡硬件

無線設備：需符合802.11b/g/n標準

有線設備（符合FE/GE設定）：內置1000 Base-T LAN card（適用於130M上網服務）或 100/1000 Base-T LAN card（適用於50M上網服務）

電腦硬件

處理器：Pentium200MHz或以上

快閃記憶體：64MB RAM或以上

可用硬碟空間：100MB或以上